



INSTRUKCJA OBSŁUGI RĘCZNEJ ZAKUWARKI DO WĘŻY HYDRAULICZNYCH P16HP, P20HP

email: kontakt@hydron.com.pl

tel. +48 (67) 350 53 69

fax. +48 (67) 350 53 79

HYDRON hydraulika siłowa

ul. Wodociągowa 1A; 77-400 Złotów

kontakt@hydron.com.pl; www.hydron.com.pl



RĘCZNA PRASA DO ZACISKANIA WĘŻY HYDRAULICZNYCH

Ustaw maszynę na stabilnym podłożu.

Zainstaluj odpowiednie szczęki (szczęki są magnetyczne)

W modelu P20HP zmiana szczęk odbywa się przy pomocy magnetycznego uchwytu.

Dobór złych szczęk / niepoprawna instalacja może doprowadzić do uszkodzenia maszyny.

Wlew oleju (maszyna zalana olejem HF95X ENERPAC) W razie potrzeby dolać oleju.





Po prawej stronie szuflada na szczęki.

Poniżej mikrometr służący do ustawiania średnicy zacisku.



W zależności od węża, który chcemy zacisnąć musimy dobrać poszczególne szczęki i ustawić odpowiednią średnicę zacisku (patrz tabela zaciskania). 1 komplet szczęk składa się z 8 części, każda część jest ponumerowana 1,2,3,4,5,6,7,8. **Szczęki należy**

instalować według numeracji. Po zainstalowaniu szczęk i zakręceniu zaworu z prawej strony zakuwarki można przystąpić do pompowania. Po osiągnięciu odpowiedniej średnicy (ustalonej przez nas wcześniej) zapali się lampka przy mikrometrze. **UWAGA ! zapalona lampka informuje, że zakuwarka osiągnęła wymaganą średnicę – dalsze pompowanie pomką przy zapalonej lampce może spowodować uszkodzenie zakuwarki (uszkodzenie uszczelniaczy, uszkodzenie głowicy).** Po zaciśnięciu można odkręcić zawór i szczęki rozszerzą się.



SAMWAY		Model: P16HP	
		www.samway.us	
DIE SET No			
	Ømin	+1mm	+2mm
16-10	10	11	12
16-12	12	13	14
16-14	14	15	16
16-16	16	17	18
16-19	19	20	21
16-23	23	24	25
16-27	27	28	29
16-31	31	32	33
MASTER DIES	39	40	41

Model P20HP :

DIE SET No								
	Ø min	+1 mm	+2 mm	+3 mm	+4 mm	+5 mm	+6 mm	+7 mm
20-10	10	11	12					
20-12	12	13	14					
20-14	14	15	16	17				
20-16	16	17	18	19	20			
20-19	19	20	21	22	23	24		
20-23	23	24	25	26	27	28		
20-27	27	28	29	30	31	32		
20-31	31	32	33	34	35	36	37	
20-36	36	37	38	39	40	41	42	
20-41	41	42	43	44	45	46	47	48
20-47	47	48	49	50	51	52	53	54
20-54	54	55	56	57	58	59	60	61

ZMIANA SZCZĘK W MODELU P20HP.

W modelu P20HP szczęki zmienia się za pomocą uchwytu (wsadza się uchwyt w otwór na szczękę i podważa.

W razie jakichkolwiek pytań :

HYDRON hydraulika siłowa

ul. Wodociągowa 1A; 77-400 Złotów

Tel. +48 67 350 53 69; Fax +48 67 350 53 79

kontakt@hydron.com.pl; www.hydron.com.pl

