

PAKIET STARTOWY DO ZAKUWANIA WĘŻY MIDI

Pakiet startowy przeznaczony do zaciskania węży hydraulicznych. Pakiet przeznaczony dla osób chcących prowadzić serwis przewodów hydraulicznych, zawiera najpopularniejsze elementy wykorzystywane w każdej zakuwalni.

1. Końcówka oczkowa C01 DN06 D1/4" 2 szt.
2. Końcówka oczkowa C01 DN10 D3/8" 2 szt.
3. Końcówka DKR DN06 1/8" 4 szt.
4. Końcówka DKR DN06 3/8" 4 szt.
5. Końcówka DKR DN13 3/8" – 2 szt.
6. Końcówka DKR DN16 3/4" 2 szt.
7. Końcówka DKR DN06 1/4" 4 szt.
8. Końcówka DKR DN10 1/4" 4 szt.
9. Końcówka DKR DN08 3/8" 4 szt.
10. Końcówka DKR DN10 3/8" 4 szt.
11. Końcówka DKR DN10 1/2" 4 szt.
12. Końcówka DKR DN13 1/2" 4 szt.
13. Końcówka DKR DN16 5/8" 2 szt.
14. Końcówka DKR DN20 3/4" 2 szt.
15. Końcówka DKR DN20 1" Z 2 szt.
16. Końcówka DKR DN25 1" Z 2 szt.
17. Końcówka DKR 90 DN06 1/8" 4 szt.
18. Końcówka DKR 90 DN13 3/8" 2 szt.
19. Końcówka DKR 90 DN13 5/8" 2 szt.
20. Końcówka DKR 90 DN20 1" 2 szt.
21. Końcówka DKR 90 DN06 1/4" 4 szt.
22. Końcówka DKR 90 DN08 1/4" Z 4 szt.
23. Końcówka DKR 90 DN10 1/4" 4 szt.
24. Końcówka DKR 90 DN08 3/8" 4 szt.
25. Końcówka DKR 90 DN10 3/8" 4 szt.
26. Końcówka DKR 90 DN13 1/2" 4 szt.
27. Końcówka DKR 90 DN16 1/2" 2 szt.
28. Końcówka DKR 90 DN20 3/4" Z 2 szt.
29. Końcówka DKR 90 DN25 1" Z 2 szt.
30. Końcówka DKR 45 DN06 1/4" 2 szt.
31. Końcówka DKR 45 DN10 3/8" Z 2 szt.
32. Końcówka DKR 45 DN13 1/2" 2 szt.
33. Końcówka AGR DN10 1/4" BSP 2 szt.
34. Końcówka AGR DN06 1/4" BSP 2 szt.
35. Końcówka AGR DN08 1/4" BSP 2 szt.
36. Końcówka AGR DN08 3/8" BSP 2 szt.
37. Końcówka AGR DN10 3/8" BSP 2 szt.
38. Końcówka AGR DN10 1/2" BSP 2 szt.
39. Końcówka AGR DN13 1/2" BSP S24 2 szt.
40. Końcówka AGR DN16 1/2" BSP 2 szt.
41. Końcówka AGR DN16 5/8" BSP 2 szt.
42. Końcówka AGR DN16 3/4" BSP 2 szt.
43. Końcówka AGR DN20 3/4" BSP 2 szt.
44. Końcówka AGR DN25 1" BSP 2 szt.
45. Końcówka AGR DN13 3/4" BSP 2 szt.

46. Końcówka AGR DN13 3/8" BSP 2 szt.
47. Końcówka AGR DN16 1" BSP 2 szt.
48. Końcówka AGR DN20 1" BSP 2 szt.
49. Końcówka AGR DN06 1/8" BSP 2 szt.
50. Końcówka AGR DN06 3/8" BSP 2 szt.
51. Końcówka AGR DN08 1/2" BSP 2 szt.
52. Końcówka AGJ DN06 1/2 UNF 2 szt.
53. Końcówka AGJ DN08 1/2 UNF 2 szt.
54. Końcówka AGJ DN08 9/16"-18 UNF 2 szt.
55. Końcówka AGJ DN10 7/8 UNF 2 szt.
56. Końcówka AGJ DN06 7/16"-20 UNF 2 szt.
57. Końcówka AGJ DN06 9/16" UNF 2 szt.
58. Końcówka AGJ DN13 3/4 UNF 2 szt.
59. Końcówka AGJ DN13 7/8 UNF 2 szt.
60. Końcówka AGJ DN16 7/8"-14 UNF 2 szt.
61. Końcówka AGJ DN13 1 1/16" UNF 2 szt.
62. Końcówka AGJ DN20 1 1/16" UNF 2 szt.
63. Końcówka AGJ DN25 1 5/16"-12 UNF 2 szt.
64. Końcówka AGJ DN20 1 5/16" UNF 2 szt.
65. Końcówka DKJ DN10 1/2"-20 UNF 4 szt.
66. Końcówka DKJ DN10 7/8 UNF Z 4 szt.
67. Końcówka DKJ DN06 7/16"-20 UNF Z 4 szt.
68. Końcówka DKJ DN08 1/2"-20 UNF Z 4 szt.
69. Końcówka DKJ DN06 9/16"-18 UNF Z 4 szt.
70. Końcówka DKJ DN10 9/16"-18 UNF Z 4 szt.
71. Końcówka DKJ DN10 3/4"-16 UNF Z 4 szt.
72. Końcówka DKJ DN13 3/4"-16 UNF Z 4 szt.
73. Końcówka DKJ DN13 7/8"-14 UNF Z 4 szt.
74. Końcówka DKJ DN16 7/8"-14 UNF Z 2 szt.
75. Końcówka DKJ DN13 1.1/16"-12 UNF 2 szt.
76. Końcówka DKJ DN16 1.1/16"-12 UNF 2 szt.
77. Końcówka DKJ DN20 1.1/16"-12 UNF Z 2 szt.
78. Końcówka DKJ DN25 1.1/16"-12 UNF Z 2 szt.
79. Końcówka DKJ DN20 1 5/16"-12 UNF Z 2 szt.
80. Końcówka DKJ DN25 1 5/16"-12 UNF Z 2 szt.
81. Końcówka DKJ 90 DN10 7/8" UNF 2 szt.
82. Końcówka DKJ 90 DN16 1.1/16" UNF 2 szt.
83. Końcówka DKJ 90 DN06 7/16"-20 UNF Z 2 szt.
84. Końcówka DKJ 90 DN06 1/2" UNF Z 2 szt.
85. Końcówka DKJ 90 DN08 1/2" UNF 2 szt.
86. Końcówka DKJ 90 DN10 9/16" UNF 2 szt.
87. Końcówka DKJ 90 DN10 3/4"-16 UNF 2 szt.
88. Końcówka DKJ 90 DN13 3/4"-16 UNF 2 szt.
89. Końcówka DKJ 90 DN13 7/8"-14 UNF 2 szt.
90. Końcówka DKJ 90 DN16 7/8" UNF 2 szt.
91. Końcówka DKJ 90 DN20 1 1/16" UNF 2 szt.
92. ŁĄCZNIK - Złącze naprawcze węża DN06 5 szt.
93. ŁĄCZNIK - Złącze naprawcze węża DN08 5 szt.
94. ŁĄCZNIK - Złącze naprawcze węża DN10 5 szt.

95. ŁĄCZNIK - Złącze naprawcze węża DN13 5 szt.
96. ŁĄCZNIK - Złącze naprawcze węża DN16 5 szt.
97. ŁĄCZNIK - Złącze naprawcze węża DN20 5 szt.
98. ŁĄCZNIK - Złącze naprawcze węża DN25 2 szt.
99. ŁĄCZNIK - Złącze naprawcze węża DN32 2 szt.
100. Końcówka K21 AORFS DN06 9/16" 2 szt.
101. Końcówka K21 AORFS DN06 11/16" 2 szt.
102. Końcówka K21 AORFS DN10 11/16" 2 szt.
103. Końcówka K21 AORFS DN10 13/16" 2 szt.
104. Końcówka K21 AORFS DN13 13/16" S22 2 szt.
105. Końcówka K21 AORFS DN13 1" 2 szt.
106. Końcówka K21 AORFS DN16 1" 2 szt.
107. Końcówka K21 AORFS DN16 1.3/16" 2 szt.
108. Końcówka K21 AORFS DN20 1 7/16" 2 szt.
109. Końcówka K21 AORFS DN25 1.7/16" 2 szt.
110. Końcówka K21 AORFS DN08 11/16" 2 szt.
111. Końcówka K41 ORFS DN16 1.3/16" CATERPILLAR 2 szt.
112. Końcówka K41 ORFS DN06 9/16" CATERPILLAR 4 szt.
113. Końcówka K41 ORFS DN06 11/16" CATERPILLAR 4 szt.
114. Końcówka K41 ORFS DN08 11/16" CATERPILLAR 4 szt.
115. Końcówka K41 ORFS DN10 11/16" CATERPILLAR 4 szt.
116. Końcówka K41 ORFS DN13 11/16" CATERPILLAR 4 szt.
117. Końcówka K41 ORFS DN10 13/16" CATERPILLAR 4 szt.
118. Końcówka K41 ORFS DN13 13/16" CATERPILLAR 2 szt.
119. Końcówka K41 ORFS DN13 1" CATERPILLAR 2 szt.
120. Końcówka K41 ORFS DN16 1" CATERPILLAR 2 szt.
121. Końcówka K41 ORFS DN20 1.3/16" CATERPILLAR 2 szt.
122. Końcówka K41 ORFS DN25 1.7/16" CATERPILLAR 2 szt.
123. Końcówka K42 ORFS 90 DN10 13/16" CATERPILLAR 2 szt.
124. Końcówka K42 ORFS 90 DN13 13/16" CATERPILLAR 2 szt.
125. Końcówka K42 ORFS 90 DN13 1" CATERPILLAR 2 szt.
126. Końcówka K42 ORFS 90 DN06 11/16" CATERPILLAR 2 szt.
127. Końcówka oczkowa P01 DN08 D14 2 szt.
128. Końcówka oczkowa P01 DN10 D18 2 szt.
129. Końcówka oczkowa P01 DN10 D16 2 szt.
130. Końcówka CEL DN06.12L M18x1.5 4 szt.
131. Końcówka CES DN08.10S M18x1,5 2 szt.
132. Końcówka CEL DN08.12L M18x1.5 4 szt.
133. Końcówka CEL DN10.15L M22x1.5 4 szt.
134. Końcówka CEL DN06.06L M12x1.5 S12mm 4 szt.
135. Końcówka CEL DN06.08L M14x1.5 4 szt.
136. Końcówka CEL DN08.08L M14x1.5 4 szt.
137. Końcówka CEL DN06.10L M16x1.5 4 szt.
138. Końcówka CEL DN08.10L M16x1.5 4 szt.
139. Końcówka CEL DN10.10L M16x1.5 4 szt.
140. Końcówka CEL DN10.12L M18x1.5 4 szt.
141. Końcówka CEL DN13.15L M22x1.5 4 szt.
142. Końcówka CEL DN16.18L M26x1.5 2 szt.
143. Końcówka CEL DN16.22L M30x2 2 szt.

144. Końcówka CEL DN25.28L M36x2 2 szt.
145. Końcówka CES DN06.06S M14x1,5 2 szt.
146. Końcówka CES DN06.08S M16x1,5 2 szt.
147. Końcówka CES DN06.10S M18x1,5 2 szt.
148. Końcówka CES DN08.12S M20x1,5 2 szt.
149. Końcówka CES DN10.12S M20x1,5 2 szt.
150. Końcówka CES DN20.20S M30x2 2 szt.
151. Końcówka CES DN20.25S M36x2 2 szt.
152. Końcówka CEL DN13.12L M18x1.5 4 szt.
153. Końcówka CES DN13.12S M20x1,5 2 szt.
154. Końcówka CEL DN13.16L M22x1.5 4 szt.
155. Końcówka CES DN13.16S M24x1,5 2 szt.
156. Końcówka CEL DN16.18L M27x2 2 szt.
157. Końcówka CEL DN20.22L M30x2 2 szt.
158. Końcówka DKOL DN06 08L M14x1,5 4 szt.
159. Końcówka DKOL DN06 12L M18x1,5 4 szt.
160. Końcówka DKOL DN08 08L M14x1,5 4 szt.
161. Końcówka DKOL DN08 10L M16x1,5 4 szt.
162. Końcówka DKOL DN08 12L M18x1,5 4 szt.
163. Końcówka DKOL DN08 15L M22x1,5 4 szt.
164. Końcówka DKOL DN10 10L M16x1,5 4 szt.
165. Końcówka DKOL DN10 12L M18x1,5 4 szt.
166. Końcówka DKOL DN10 15L M22x1,5 4 szt.
167. Końcówka DKOL DN13 12L M18x1,5 4 szt.
168. Końcówka DKOL DN13 15L M22x1,5 4 szt.
169. Końcówka DKOL DN13 16L M22x1,5 4 szt.
170. Końcówka DKOL DN16 18L M26x1,5 ZACISKANA 2 szt.
171. Końcówka DKOL DN16 18L M27x1,5 2 szt.
172. Końcówka DKOL DN16 18L M27x2 2 szt.
173. Końcówka DKOL DN20 18L M26X1,5 2 szt.
174. Końcówka DKOL DN20 22L M30x2 2 szt.
175. Końcówka DKOL DN06 06L M12x1,5 4 szt.
176. Końcówka DKOL DN25 28L M36X2 2 szt.
177. Końcówka DKOL DN32 35L M45X2 2 szt.
178. Końcówka DKOS DN06 10S M18x1,5 2 szt.
179. Końcówka DKOS DN08 10S M18x1,5 2 szt.
180. Końcówka DKOS DN08 12S M20x1,5 2 szt.
181. Końcówka DKOS DN10 12S M20x1,5 2 szt.
182. Końcówka DKOS DN13 12S M20x1,5 2 szt.
183. Końcówka DKOS DN13 14S M22x1,5 2 szt.
184. Końcówka DKOS DN06 08S M16x1,5 2 szt.
185. Końcówka DKOS DN13 16S M24x1,5 2 szt.
186. Końcówka DKOS 90 DN06.06S M14x1.5 2 szt.
187. Końcówka DKOS 90 DN06.10S M18x1.5 2 szt.
188. Końcówka DKOL 90 DN06 12L M18x1.5 4 szt.
189. Końcówka DKOS 90 DN06.12S M20x1.5 2 szt.
190. Końcówka DKOL 90 DN10 15L M22x1.5 4 szt.
191. Końcówka DKOL 90 DN13 12L M18x1.5 2 szt.
192. Końcówka DKOL 90 DN13 18L M26x1.5 2 szt.

- 193. Końcówka DKOL 90 DN16 15L M22x1.5 2 szt.
- 194. Końcówka DKOL 90 DN16 18L M27x1.5 2 szt.
- 195. Końcówka DKOL 90 DN16 22L M30x2 2 szt.
- 196. Końcówka DKOL 90 DN06 06L M12x1.5 KLUCZ17 4 szt.
- 197. Końcówka DKOL 90 DN06 08L M14x1.5 4 szt.
- 198. Końcówka DKOL 90 DN06 10L M16x1.5 4 szt.
- 199. Końcówka DKOL 90 DN08 10L M16x1.5 4 szt.
- 200. Końcówka DKOL 90 DN08 12L M18x1.5 4 szt.
- 201. Końcówka DKOL 90 DN10 12L M18x1.5 4 szt.
- 202. Końcówka DKOL 90 DN13 15L M22x1.5 2 szt.
- 203. Końcówka DKOL 90 DN16 18L M26x1.5 2 szt.
- 204. Końcówka DKOL 90 DN20 22L M30x2 2 szt.
- 205. Końcówka DKOL 90 DN32 35L M45x2 2 szt.
- 206. Końcówka DKOS 90 DN06.08S M16x1.5 2 szt.
- 207. Końcówka DKOS 90 DN10.10S M18x1.5 2 szt.
- 208. Końcówka DKOS 90 DN10.12S M20x1.5 2 szt.
- 209. Końcówka DKOL 45 DN06 06L M12x1.5 2 szt.
- 210. Końcówka DKOL 45 DN06 08L M14x1.5 2 szt.
- 211. Końcówka DKOL 45 DN06 10L M16x1.5 2 szt.
- 212. Końcówka DKOL 45 DN10 12L M18x1.5 2 szt.
- 213. Końcówka DKOL 45 DN10 15L M22x1.5 2 szt.
- 214. Końcówka DKOL 45 DN13 12L M18x1.5 2 szt.
- 215. Końcówka DKOL 45 DN13 15L M22x1,5 2 szt.
- 216. Końcówka DKOL 45 DN08 10L M16x1.5 2 szt.
- 217. Końcówka DKOL 45 DN08 12L M18x1.5 2 szt.
- 218. Końcówka DKOL 45 DN08 08L M14x1.5 2 szt.
- 219. Tuleja zaciskowa na wąż DN06 2SN 25 szt.
- 220. Tuleja zaciskowa na wąż DN08 2SN 25 szt.
- 221. Tuleja zaciskowa na wąż DN10 2SN 25 szt.
- 222. Tuleja zaciskowa na wąż DN13 2SN 25 szt.
- 223. Tuleja zaciskowa na wąż DN16 2SN 10 szt.
- 224. Tuleja zaciskowa na wąż DN20 2SN 10 szt.
- 225. Tuleja zaciskowa na wąż DN25 2SN 4 szt.
- 226. Tuleja zaciskowa na wąż DN32 2SN 2 szt.
- 227. PREMIUM Wąż hydrauliczny DN06 2SN (1/4") 400 bar 10 mb.
- 228. PREMIUM Wąż hydrauliczny DN08 2SN (5/16") 350 bar 10 mb.
- 229. PREMIUM Wąż hydrauliczny DN10 2SN (3/8") 330 bar 10 mb.
- 230. PREMIUM Wąż hydrauliczny DN13 2SN (1/2") 275 bar 10 mb.
- 231. PREMIUM Wąż hydrauliczny DN16 2SN (5/8") 250 bar 10 mb.
- 232. PREMIUM Wąż hydrauliczny DN20 2SN (3/4") 215 bar 10 mb.
- 233. PREMIUM Wąż hydrauliczny DN25 2SN (1") 165 bar 10 mb.
- 234. PREMIUM Wąż hydrauliczny DN32 2SN (1 1/4") 125 bar 5 mb.
- 235. Złączka prosta BSP 1" 2 szt.
- 236. Złączka prosta BSP 1/2" 4 szt.
- 237. Złączka prosta BSP 1/4" 4 szt.
- 238. Złączka prosta BSP 3/4" 4 szt.
- 239. Złączka prosta BSP 3/8" 4 szt.
- 240. Kolanko BB M12X1,5 6L 2 szt.
- 241. Kolanko BB M14X1,5 8L 2 szt.

- 242. Kolanko BB M16X1,5 10L 2 szt.
- 243. Kolanko BB M18X1,5 12L 2 szt.
- 244. Kolanko BB M20X1,5 12S 2 szt.
- 245. Kolanko BB M22X1,5 15L 2 szt.
- 246. Trójnik BBB M12X1,5 6L 2 szt.
- 247. Trójnik BBB M14X1,5 8L 2 szt.
- 248. Trójnik BBB M16X1,5 10L 2 szt.
- 249. Trójnik BBB M18X1,5 12L 2 szt.
- 250. Trójnik BBB M22X1,5 15L 2 szt.
- 251. Trójnik BBB M20X1,5 12S
- 252. Kolanko AB 90° M18x1,5 12L 2 szt.
- 253. Kolanko AB 90° M22x1,5 15L 2 szt.
- 254. Złączka prosta BB M12x1,5 6L 2 szt.
- 255. Złączka prosta BB M14X1,5 8L 4 szt.
- 256. Złączka prosta BB M16X1,5 10L 4 szt.
- 257. Złączka prosta BB M18X1,5 12L S22 duży sześciokąt 4 szt.
- 258. Złączka prosta BB M22X1,5 15L S27 duży sześciokąt 4 szt.
- 259. Końcówka AGJ DN10 3/4"-16 UNF 2 szt.
- 260. Końcówka DKJ 90° DN13 1.1/16" UNF 2 szt.
- 261. Końcówka DKJ 90° DN08 9/16" UNF 2 szt.
- 262. Końcówka 45° DKJ DN10 3/4"-16 UNF 2 szt.
- 263. Końcówka 45° DKJ DN08 9/16" UNF 2 szt.
- 264. Końcówka 45° DKJ DN06 9/16" UNF 2 szt.
- 265. Końcówka 45° DKJ DN06 7/16" UNF 2 szt.
- 266. Końcówka DKR DN25 ¾" 2 szt.
- 267. Końcówka DKR DN13 5/8" 2 szt.
- 268. Końcówka DKR DN13 ¾" 2 szt.
- 269. Końcówka DKR DN08 ¼" 2 szt.
- 270. Końcówka DKR 90° DN32 1.1/4" Z 2 szt.
- 271. Końcówka DKR 90° DN16 5/8" Z 2 szt.
- 272. Końcówka DKR 90° DN10 1/2" 2 szt.
- 273. Końcówka DKR 90° DN06 3/8" Z 2 szt.
- 274. Końcówka DKR 45° DN08 3/8" 2 szt.
- 275. Końcówka CES DN13.12S M20x1,5 2 szt.
- 276. Końcówka DKOS 90° DN13.16S M24x1.5 2 szt.
- 277. Końcówka DKOS 90° DN13.12S M20x1.5 2 szt.
- 278. Końcówka DKOS 90° DN08.10S M18x1.5 2 szt.
- 279. Końcówka DKOS 45° DN16 20S M30x2 2 szt.
- 280. Końcówka DKOS 45° DN13 16S M24x1,5 2 szt.
- 281. Końcówka DKOS 45° DN10 12S M20x1,5 2 szt.
- 282. Końcówka DKOL DN16 15L M22x1,5 2 szt.
- 283. Końcówka DKOL DN10 16L M22x1,5 2 szt.
- 284. Końcówka DKOL 90° DN08 08L M14x1.5 2 szt.
- 285. Końcówka AGR DN32 1 1/4" BSP S46 2 szt.
- 286. Końcówka DKJ DN06 1/2"-20 UNF 2 szt.
- 287. Końcówka oczkowa C01 DN08 D3/8" H20 2 szt.
- 288. Końcówka oczkowa C01 DN10 D3/8" H20 2 szt.
- 289. Końcówka oczkowa C01 DN12 D1/2" H22 2 szt.
- 290. Końcówka oczkowa P01 DN06 D10 H10 2 szt.

- 291. Końcówka oczkowa P01 DN06 D14 H14 2 szt.
- 292. Końcówka oczkowa P01 DN06 D16 H16 2 szt.
- 293. Końcówka oczkowa P01 DN08 D16 H18 2 szt.